


| Sk | Funktion function |
|---|---|
| 0 | Netzschalter mains switch |
| 1 | A-W-Schalter R/P switch |
| 2 | Halt Vorlaufschalter stop-forward switch |
| 3 | Automatik automatic switch |
| 4 | Lautsprecherschalter loudspeaker switch |
| 5 +) | Spannungswähler voltage adapter |

(Kontakt 101-128)

Sk1 (contacts )

verbundener Kontakt bei:
closed contact at:

| AUFNAHME recording | WIEDERGABE playback |
|---|---|
| 127-128 | 127-113 |
| 125-126 | 124-126 |
| 121-123-110 | 106-110-120 |
| 106-109 | 101-103 |
| 107-113 | 119-125 |
| 114-112 | |
| 101-102 | |

Sk2 (Kontakt 203-210) (contacts )

verbundener Kontakt bei:
closed contact at

| HALT stop | VORLAUF forward |
|---|---|
| 205 - 207 | 202 |
| 201 - 206 | 201 |
| | 210 |

Sk8 (Kontakt 301 - 305) (contacts )

verbundener Kontakt bei:
closed contact at

| HAND manual | AUTOMATIK automatic |
|---|---|
| 301 - 302 | 302 - 303 |
| 304 - 305 | |

circuit diagram for:
Schaltung für:

EL 3310A/52

EL 3310A/54

equal to above drawn circuit but
Gleich dem oben gezeichneten Schaltbild EL 3310A/00, jedoch:

for
x) Für EL 3310A/16,17,19
C 305 = 5nF

+) Bei EL 3310A/52,54 nicht vorhanden
at not available

Kleine Änderungen vorbehalten!
minor changes reserved

Für EL 3310A/52,54
for

# Schaltbild des Tonbandg EL 3310A/00

circuit diagram of tape recorders

Gilt auch für:
also valid for
RA 9510A/00
EL 3310A/12,15,16,17,19,20,22,29,30,
EL 3310A/01,52,54: jedoch 60 Hz

3103 206 00374